

הוראות הפעלה מקוצרות למערכת KX-TA308\616

להפעלת השלוחה לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת

חיוג פנימי (אינטרקום): חייג מספר שלוחה 101 עד 124 .

חיוג החוצה (קוי חוץ): חייג 9 + מספר הטלפון הרצוי.

חיוג למרכזנית: 0 או 101 .

קבלת שיחה פנימית / חיצונית: לחץ SP-PHONE או הרם שפופרת ודבר .

העברת שיחה: שלוחה חכמה: לחץ על לחיץ השלוחה או על TRANSFER + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

שלוחה רגילה: לחץ FLASH או איתנת + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת .

הערה: ניתן לאחר חיוג מספר השלוחה להמתין למענה בשלוחה ואז להעביר מידע על

המתקשר, במידה והשלוחה לא מעוניינת לדבר לחץ לחיץ "העברה" וחזור

למתקשר. במידה ואין תשובה לאחר מספר שניות, השיחה תחזור .

הפעלת החייגן "נודניק": ברגע השמע צליל תפוס לחץ REDIAL החייגן מבטל את החיוג

ומנסה שוב, במידה ותפוס שוב הוא מתנתק ומחכה מסי' שניות .

נורית לחיץ SP-PHONE תהבהב בזמן ההמתנה .

איתות: כאשר שלוחה פנימית תפוסה חייג 2 והמתן למענה .

חנייה: במצב שלוחה פנימית או קו חוץ תפוסים חייג 6 והמתן לצלצול חוזר, במצב

פנוי תקבל את קו החוץ או תקבל צלצול בשלוחה הפנימית אותה בקשת .

חטיפה (לקט שיחה): ניתן למשוך צלצולים בשלוחות אחרות ולענות לשיחה .

חטיפה ממשיבון: חייג לשלוחת המשיבון בהשמע צליל תפוס חייג 4 ודבר .

כללית או בקבוצה: חייג 40 ישירה: חייג 4 + מסי' השלוחה .

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית פנימי / חיצוני .

שלוחה חכמה - CONF: לחץ CONF וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ שוב CONF .

שלוחה רגילה - FLASH: לחץ FLASH או איתות וחייג למנוי השני, לאחר מענה לחץ FLASH

או איתות וחייג 3 ודבר .

עקוב אחרי: שלוחה חכמה: לחץ FWD / DND 1 (מיידי) או 4 (אין תשובה או תפוס)

+ מספר השלוחה הרצויה + # . ביטול - לחץ FWD / DND + 0# .

שלוחה פשוטה: 712 (מיידי) או 714 (אין תשובה או תפוס)

+ מספר השלוחה הרצויה + # . ביטול - 710# .

לא להפריע: שלוחה חכמה: לחץ על FWD / DND + 4# . ביטול - FWD / DND + 0# .

שלוחה רגילה: חייג # 714 . לביטול: # 710 .

כריזה: לשלוחות החכמות בלבד: 33 + מסי' הקבוצה 1-8 (לכל השלוחות 330) .

לכריזה חיצונית: חייג 34 ודבר . מענה לכריזה: 43 .

אינטרקום דלת: חייג 31 + מסי' דלת 1-4 ודבר .

פתיחת דלת חייג 55 + מסי' דלת 1-4 ונתק .

חיוג מקוצר (ספריה כללית): חייג * ומספר הקוד 99 - 00 .

חיוג מקוצר פרטי: תכנות: חייג * 2 + (0 עד 9) + 9 (גישה לקו חוץ) + מספר רצוי + # .

חיוג: חייג # + 0 עד 9 ודבר .

שיחה ממתונה: ניתן לאפשר לשלוחות להתריע לך על שיחה נוספת שנכנסה לשלוחתך .

לשיחת חוץ: הפעלה #7311 - לבטול #7310 .

לשיחה פנימית: הפעלה #7321 - לבטול #7320 .

איפוס שלוחה ממצב שירות: (עקוב אחרי, לא להפריע, מוסיקה וכדומה) חייג #79 .

תכנות לחיצים בשלוחה חכמה: במצב שפופרת מונחת

1 : העבר מתג MEMORY למצב PROGRAM .

2 : בחר לחיץ רצוי

3 : א - חייג 0 + מספר קו חוץ רצוי (1 עד 6) .

ב - חייג 1 + מספר שלוחה פנימית רצויה .

ג - חייג 29 + מספר טלפון חיצוני רצוי .

4 : לחץ על AUTO DIAL .

5 : החזק מפקס MEMORY למצב SET .