

הוראות שימוש והפעלה בסיסית לגלאי גז 4 סוגי גז 4H-4S

1. עם קבלת הגלאי יש להטעין ברשת החשמל בעזרת ספק כוח מקורי והכבל שבאריזה במשך שעתיים, במקום מאוורר ומחוץ לאזור העבודה.
2. יש ללחוץ על כפתור ההדלקה רצוף במשך 5 שניות. הגלאי נדלק ומתחיל לספור עד 10 בספירה ויזואלית.
3. עם פעילות הגלאי מופיע אחוזי הטעינה בצד ימין במסך ה LCD.
4. יש לוודא שהערכים המוצגים במסך ה LCD.

להלן:

O2	20.9% VOL
EX	0% LEL
H25	0 PPM
CO	0 PPM

5. במידה והערכים משתנים והגלאי מצפצף יש לצאת מאזור העבודה באופן מידי כי המקום מסוכן לבריאות/לחיים/לסביבה.
6. המכשיר מקוון כהעדפת היצרן למצב חיסכון בסוללה, במידה ונכבה המסך יש ללחוץ על כפתור ההפעלה לחיצה קלה. הערה: גם במצב חסכון הגלאי פעיל.
7. על מנת לכבות את הגלאי יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ואז הגלאי נכנס לברירת מחדל SHUTDOWN, כדי לכבות את הגלאי יש ללחוץ על כפתור בצד שמאל, חץ למעלה YES והגלאי נכבה.

אזהרות!!!

1. חל איסור להטעין את הגלאי בסביבה נפיצה.
2. אין להסתמך על גלאי זה כמקור בטיחותי יחיד, יש להצטייד בצידוד בטיחות, צידוד איוורור וצידוד חילוץ כנדרש בכפוף להוראות הבטיחות ובכפוף לפיקוח הבטיחות במקום העבודה.
3. במידה וערכי המכשיר לא מכוויילים או מתעדכנים בכפוף לנאמר בהוראות יש להפסיק את השימוש במכשיר ולהביא למעבדה מוסמכת.
4. בכול מקרה של שבר או סדק בגלאי חל איסור עבודה עם המכשיר ויש להביאו למעבדה.
5. יש להביא פעם בשנה את הגלאי לבדיקת מעבדה וכיול, גם כשהגלאי תקין.

בכול שאלה או יעוץ ניתן לפנות למשרדינו בטלפון 08-9330799 בהתאם לפעילות המשרד.

בכבוד רב !

ענק הבטיחות בע"מ.