

## איך להגדיר APN לראוטרים מדגם: H15, H30, H60

1. הכנס את הסיים כארד לראוטר בצורה נכונה כפי שמסומן עליו. אתה תרגיש שהוא נתפס ותשמע קליק – כך תדע שהכנסת נכון.
2. חבר את הראוטר לחשמל חכה 2 דקות
3. חברת את הראוטר למחשב באמצעות WIFI או כבל
4. כשהראוטר מחובר למחשב – הכנס לדפדפן האינטרנט שלך והקש בשורת הכתובת:  
192.168.1.1 יעלה לך פופ אפ אשר מבקש סיסמא. הסיסמא היא : admin
5. הכנס את הסיסמא ולחץ אנטר יפתח לך מערכת ניהול של הראוטר – אשר נראת כך:

The screenshot shows the OpenWrt web interface. At the top, there is a navigation bar with 'OpenWrt', 'Status', 'System', 'Network', and 'Logout'. The main content area is titled 'Status' and contains two sections: 'System' and 'Memory'. The 'System' section is a table with the following data:

Hostname	OpenWrt
Model	AWF-5G
Firmware Version	OpenWrt Barrier Breaker unknown / LuCI Trunk (svn-r10457)
Kernel Version	3.10.44
Local Time	Sat Jun 4 02:45:44 2016
Uptime	0h 13m 6s
Load Average	0.00, 0.03, 0.05

The 'Memory' section shows four rows, each with a label and a progress bar indicating usage:

Total Available	110844 kB / 126660 kB (87%)
Free	97788 kB / 126660 kB (77%)
Cached	9828 kB / 126660 kB (7%)
Buffered	3228 kB / 126660 kB (2%)

6. לחץ על 4G => NETWORK

The screenshot shows the OpenWrt web interface with the 'Network' menu open. The navigation bar at the top includes 'OpenWRT', 'Status', 'System', 'Services', 'Network', and 'Logout'. The 'Network' dropdown menu is visible, listing several options: 'Interfaces', 'Wifi', 'Switch', 'DHCP and DNS', 'Hostnames', 'Static Routes', 'Diagnostics', 'Firewall', 'LTE 4G', and 'QoS'. The 'LTE 4G' option is highlighted with a red box. The background shows the 'Status' page with the 'System' and 'Memory' sections, similar to the previous screenshot.

7. לאחר שלחצת על 4G יפתח לך חלון בו ניתן להכניס את הAPN

הכנס את הAPN של הרשת הסלולרית בתוך השדה CUSTOM APN ולחץ SAVE&APPLY המתן שהראוטר יתעדכן ותוך שתי דקות הראוטר יקבל את הרשת ויפעל.

OpenWRT Status System Services Network Logout

### LTE 4G

LTE allows that your router can be internet via a LTE Module.

LTE

Enable

Network Type: AUTO

PIN:

APN: -- custom --

Custom APN: 3gnet

Auth Type: NONE

PAP/CHAP username:

PAP/CHAP password:

Save & Apply Save Reset

8. במידה והראוטר לא התחיל לגלוש – אנא בדוק שוב את הAPN שהזנת שאכן הוזן בצורה תקינה – לחץ SAVE&APPLY והמתן שהראוטר יתעדכן. ברגע שהראוטר סיים לשמור – נתק אותו מהחשמל וחבר שנית. שים לב לא לנתק מהחשמל עד שהראוטר מסיים לשמור!

בהצלחה.