



1. לחיצה אחת: מצב זרקור (מקורן) – 2 לחיצות: תאורת לילה ומצב פנס – 3 לחיצות: כבוי
2. א. הכניסו את הדיסק בכיוון הנכון כלפי מעלה (מכוון כלפי מטה).
 ב. סובבו את הטבעת למיקוד התמונות.
 ג. סובבו את הדיסק למעבר לתמונה הבאה.

תידרש עזרה מאדם מבוגר עם השימוש בפנס (בעששית) בפעם הראשונה.

זהירות! סכנה לחנק.



Développé et distribué par :
 Developed and distributed by :
BUKI France
 22 rue du 33ème Mables - 72000 Le Mans - FRANCE
 Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail: daniellevy@bezeqint.net
www.bukifrance.com



Photo Credits : iStock - BigStock

הבתים



- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|
| A ← 3 | B ← 1 | C ← 4 | D ← 2 | |
| E ← 7 | F ← 5 | G ← 8 | H ← 6 | |
| I ← 11 | J ← 9 | K ← 10 | L ← 12 | |
| M ← 15 | N ← 13 | O ← 16 | P ← 14 | |
| Q ← 19 | R ← 17 | S ← 21 | T ← 18 | |
| U ← 22 | V ← 20 | W ← 24 | X ← 23 | |



הארוחה



I



J



K



L



M



N



O



P



הצעדים



Q



R



S



T



U



V



W



X



החלפת הסוללות



המוצר מצריך 3 סוללות AG13/LR44,
כלולות – הסוללות יוחלפו על ידי אדם
מבוגר. הסוללות מסווגות כפסולת WEEE
ויש להשליכן בבטחה כאשר אין בהן יותר
צורך. עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד
להוציא ולהכניס סוללות. אין לנסות
ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות. סוללות
נטענות ייטענו רק תחת השגחה של אדם
מבוגר: סוללות נטענות יש להוציא
מהמשחק טרם הטעינה: אין לערבב בין
סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות
חדשות וסוללות ישנות: את הסוללות יש
להכניס עם הקוטביות הנכונה שלהן (עיינו
בתרשים). יש להוציא סוללות ריקות
מהמשחק. אין לגרום לקצר חשמלי של
מגעי הסוללה.

