

גמר אקרילי לבן חיצוני
VARICOLOR 66579

תיאור המוצר: גמר אקרילי לבן ע"ב מים לשימוש חיצוני.

מאפיינים: לשימוש חיצוני ופנימי, ייבוש מהיר, אלסטי, טוב לשימוש אנכי, כושר איטום גבוה, עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר, אינו מצהיב, גימור מט, בעל אפקט אנטי קורוזיבי, עמיד בחום עד כ-100 מעלות צלזיוס. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תקינה אירופאית ONORM EN 71-3 לבטיחות בריאות וצמצועי ילדים. למוצר תקינה נוספת צרפתית A A1104875DELV + לבטיחות בחומרים מזהמים נדיפים.

ותקנים גרמניים DIN 53160-1 ו- DIN 53160-2

שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים וקשים, רהיטים, מטבחים, חלונות עץ, דלתות כניסה, שערים ועוד... לשימוש חיצוני.

משקל סגולי: 1160 גר"/ליטר (± 50)

אחוז מוצקים: 42.9% (± 1.5)

כמות למ"ר: 150-300 גרם/מ"ר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את החומר.
 - יש להימנע מכניסת אוויר בעת הערבוב.
 - מגיע מוכן לעבודה.
- ביישום בהברשה או רולר ניתן לדלל במים עד 10%
- ביישום בהתזה ניתן לדלל במים 10% עד 20%

המלצות יישום:

- אחוז לחות של העץ 12%-15%.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק וחומרים מפרידים אחרים.

הוראות עבודה:

- ליטוש העץ בנייר ליטוש גרעין 120-150 ונקה משאריות.
- שכבה ראשונה – אימפרגנציה שקופה או מגוונת 54510, יש להמתין 5 שעות לייבוש.
- שכבה שניה – יסוד אקרילי לבן 55030, עובי שכבה 150-200 מיקרון, זמן ייבוש 4 שעות.
- לאחר הייבוש לטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 220-240 ונקה משאריות.
- שכבה שלישית (גמר)-שכבה אחת של גמר אקרילי לבן חיצוני 66579, זמן ייבוש 24 שעות.

גמר אקרילי לבן חיצוני
VARICOLOR 66579

הערות:

- א. שימוש בחומרי איטום – יש ליישם רק לאחר ייבוש מלא של הצבע ובגוון תואם לצבע.
ב. במעבר בין גמר אקרילי לבן חיצוני 66579 למערכת אחרת על בסיס מים יש לנקות היטב את האקדח צבע.

זמני יבוש ב- 20°C :

- ייבוש לאבק : 1 שעה
ייבוש למגע : 3 שעות
ייבוש סופי : 24 שעות
אסור לייבש מהיר בשמש ישירה.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.