

הוראות הפעלה אקספרס 600 נפקו

(1) הפעלת מערכת:

* לפני הפעלת מערכת וודא שהנורית הירוקה דולקת READY, חיווי זה מורה על כך שכל אזורים סגורים ומגוונים.
במידה ואחד מהאזורים פתוח, הנורית על אותו האזור תדלק.
סגור אזור זה לפני הפעלת המערכת.

* הקש את הקוד שלך. נורית READY תכבה ונורית ARMED תדלוק.
במידה וטעית בקוד לחץ # והקש אותו מחדש.

(2) הפעלה מהירה:

הקש * 0-1. (הקשת קוד זה לא תגרום לשליחת קוד סגירה למוקד).

(3) נטרול אזורים:

לחץ על פתור "הארנבת" ועל מספר האזור. האזור המנוטרל יתבהב.
נורית ה SYSTEM V תתבהב באיטיות ונורית READY תדלק קבוע.

(4) מצב בית:

במצב זה ינוטרלו אזורים שתוכנתו לכך מראש.
הקש את קוד ההפעלה של הבקרה ולאחר מכן לחץ על כפתור "ארנבת".

(5) ביטול השהית כניסה:

לחיצה על * 0-4 תבטל את השהית הכניסה.

(6) הפעלת מערכת עם תקלת בקרה (נורית SYSTEM דולקת):

במידה ונורית SYSTEM מתבהבת והקיבורד מצפצף הדבר מצביע על תקלה.
אם לא ניתן לתקן את הבעיה מיד, ניתן להפעיל את הבקרה כך:
לחץ על כפתור V כדי לראות מה הבעיה, (ראה טבלת תקלות מערכת).
בעזרת כפתור V ניתן לדפדף ברשימת תקלות. איפוס תקלה בעזרת לחצן #. לאחר איפוס התקלה כשנורית READY דולקת, ניתן להפעיל את הבקרה. ראה טבלת תקלות מערכת.

(7) כפתור מצוקה:

להפעלת אזעקת מצוקה לחץ בו זמנית על שני כפתורי P.

(8) נטרול מערכת:

בעיית הכנסת לתחום המוגן לוח הפעלה יצפצף בצפצף קבוע, להזכירך על נטרול. הקש את הקוד, נורית ARMED תכבה.
במידה וטעית בהקשת הקוד לחץ # ומיד לאחר מכן לחץ את הקוד שוב.

(9) במקרה אזעקה:

הקש את הקוד שבידך לכיבוי המערכת והפסקת האזעקה. לאחר מכן לחץ על # כדי לנקות את הזיכרון המורה על האזור בו התבצעה האזעקה.

(10) במקרה אזעקת אש:

נורית ה FIRE תדלק והקיבורד יצפצף.

פקודות מיוחדות

תכונה	לחץ על המקשים
דריכה מהירה	0 + * (1)
בדיקת סירנה / סוללה	1 + * (2)
קוד גישה (אופציה)	3 + * (3)
ביטול השהית כניסה	4 + * (4)
צפצוף בקי בורד לבקרת כניסה	5 + * (5)
מצב תכנות	8 + * (6)
הפעלה/ הפסקת רמקול בלוח ההפעלה	9 + * (7)

הכנסת/ שינוי קודי הפעלה

- לחץ * + 8 .
- הקש קוד ישן.
- הקש את הספרה 1 .
- הקש קוד בעל 4 ספרות (קוד חדש).
- ליציאה ממצב תכנות הקש #.

מחיקת קוד

- הכנס לתכנות.
- הקש את מספר הקוד שאותו אתה רוצה למחוק.
- הקש V למחיקה.
- לסיום לחץ # ליציאה ממצב תכנות.

תקלות מערכת

פעולה לביצוע	מהות תקלה	מספר אזור מאיר	קי בורד מצפצף ו/או נורית SYSTEM דולקת
בדוק תקלה אפשרית בלוח חשמל שיכול לגרום לאי אספקת מתח למבנה.	אין מתח רשת 220	1	צפצוף 1
בצע בדיקת סוללה. * + 1 במידה והתופעה אינה חולפת בצע פעולה זו שוב כעבור 24 שעות.	סוללה חלשה	2	צפצוף 1
לחץ על כפתור לאיפוס במידה והתקלה חוזרת קרא לשרות.	תקלת תקשורת	3	צפצוף 1
בדוק עם חברת הטלפונים את הסיבה לתקלה, ובדוק עם חברת ההתקנה פעולות לביצוע.	תקלה בקו הטלפון	4	צפצוף 1
קרא לשרות.	תקלת סירנה	1	2 צפצופים
קרא לשרות.	תקלת אזור	1-4	7 צפצופים
קרא לשרות.	בעיה באזור אש	2	2 צפצופים