

## מחזיר דלת KING על מסילה עד 120 קילו – מק"ט 7183

| רוחב כללי (מ"מ) | אורך כללי (מ"מ) | רוחב מרחק בין מרכז חורים (מ"מ) | אורך מרחק בין מרכז חורים (מ"מ) |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 325             | 46              | 305                            | 20                             |

**1.** יש להכניס את האביזרים למסילה בסדר הבא:



מכסה צד למסילה



מעצור (יש למקם לפי הצורך)



במפר – להאטת הסגירה (לא חובה להשתמש)



מוביל זרוע במסילה



סגירת המסילה עם מכסה נוסף



תמונה של המסילה לאחר התקנת כל החלקים

**2.** ניתן להתקין את גוף מחזיר הדלת על המשקוף ולאחר מכן את המסילה על כנף הדלת.  
ניתן להתקין בצורה הפוכה – את גוף מחזיר הדלת על כנף הדלת ואת המסילה על המשקוף.

**3.** חבר את הזרוע לבוכנה ולאחר מכן למחליק שבתוך המסילה.

ניתן להתאים זווית פתיחה באמצעות סיבוב שני ברגי האלן השחורים במעצור.



**4.** כיוון סגירת מחזיר הדלת מתחלק לשני חלקים:

בורג 1: כיוון מהירות הסגירה בתחילת פעולת הסגירה

בורג 2: כיוון מהירות הסגירה בסיום פעולת הסגירה

\*קיים סימון ליד כל בורג עם הספרה 1 או 2

